





1	安	至装及接线	.4
	1.1	安装说明	. 4
	1.2	仪表接线	. 4
	1.3	超声波流量计快速安装步骤	. 6
2	卫	显示及设置	.7
	2.1	显示界面说明	. 7
	2.2	按键操作指南	. 8
3	菜	〔单窗口说明	.9
	3.1	菜单操作流程说明	. 9
	3.2	菜单界面	10
4	选	择测量点	15
5	通	〕讯协议	16
	5.1	MODBUS 通信协议	.16
6	附	· 录一管径对照表	22
7	调	节优化指南	23
	7.1	-	.23
	7.1.	1 流量自学习	.23
	7.1.	2 窗口偏移	.23
	7. 1.	3卷积计算	.23
	7. 1.	4激励状态	.24
	7.1.	5 零点设置	.24
	7.1.	6 零点偏移	.24
	7.1.	7 低流量切除	.25
	7.1.	7 流量校准: K 系数	.25
	7.1.	8 高级修正	.26
	7. <i>2</i>	流量检测异常处理	.27
	7.2.	1 指示灯闪烁	.27
	7.2.	2 信号灯颜色异常	.27
	7.3	流量偏差优化	.28
	7.3.	1 流量零点调节	.28
	7.3.	2 流量偏差修正技巧	.29
	7.3.	3 流量现场四点标定	.30







1 安装及接线

- 1.1 安装说明
 - 仔细阅读"第4节.选择测量点"。选好指定位置后,须把管外欲安装的区域清理干净,选择出 管材致密部分进行安装。
 - 在传感器的中心部分贴有专用耦合贴,传感器将耦合贴挤压到管壁,使传感器和管壁之间紧密 贴合,无气泡存在。
 - 移动管夹的时请务必完全松开管夹螺栓,否则有可能损坏传感器耦合片,导致无法测量。
 - 4. 仪表铭牌上流向标识箭头方向需与管道内流体方向保持一致。

1.2 仪表接线



功能	标识	颜色	
电源	+	灰色	
(10~36VDC)	-	黄色	
DC 495	А	棕色	
K548 <i>3</i>	В	绿色	
4~20mA	+	蓝色	
(对应流量)	-	黄色(电源负极)	
4~20mA	+	白色	
(对应温度)	-	黄色(电源负极)	
/	/	红色	
/	/	粉色	
注: 电源负极(黄色线),也同时兼作2组4~20mA的负极。			



M12 A-CODE 8 PIN 定义



管脚号/颜色	管脚号/颜色 定义		定义
1/白色	T-OUT 温度模拟量输出	5/灰色	VCC
2/棕色	Modbus A+	6/粉色	N/A
3/绿色	Modbus B-	7/蓝色	F-OUT 流量模拟量输出
4/黄色	GND	8/红色	N/A



1.3 超声波流量计快速安装步骤

XFT 超声波流量计采用一体式设计,简单几步安装,简单设置参数,直接扣在管段上接通电源就可实现流量测量。





2 显示及设置

2.1 显示界面说明



显示区域	显示内容	说明	
显示区上部	流量、温度、累积量三选一	可通过显示菜单进行设置,累积量超过 99999999.9 后自动清零	
(副显示)	右上角方形色块	显示红色表示无信号,显示黄色表示信号差,显 示绿色表示信号正常	
显示区中部 (主显示)	流量、温度、累积量三选一	可通过显示菜单进行设置,累积量超过 999999999.9后自动清零	
显示区下部	百分比进度条	显示 4~20mA 对应流量输出比例	



2.2 按键操作指南

	日二	1级主菜单	2 研乙基苗	3	级、4级相应设置界	面
按键	业小 界面	设置界面	2 级 丁来平 界面	3 级选项设置 界面	4 级数字设置 界面	4 级校准设置 界面
٨	/	短按 向 上选择1级 设置菜单项	短按 向 上选择 2 级 子菜单项	短按 向上选择 3级子菜单项	短按④增加数字	短按④增加数值
۲	长 ● → 菜 単 面	 1、短按 进入2级菜 单 2、长按 返回显示界 面 	 1、短按 进入相应设置界面 2、长按 返回主菜単 设置界面 	 1、短按●进入 选项设置界面 2、通过▲●键 2、通过▲●键 2、通过▲● 3 级子菜单 项,再次短按● 保存选择项。 3、长按●,则 不保存选择项,前 并返回上一级。 	 1、短按●进入 数字设置界面 2、在数字界面短 按●,移动光标 位。 3、长按●确 认,并返回上一 级 	长按 ● 确认,并 返回上一级
	/	短按♥向 下选择1级 设置菜单项	短按♥向 下选择2级 子菜单项	短按⑦向下选择 3级子菜单项	短按 🗑 减小数字	短按 🗑 减少数值



3 菜单窗口说明

3.1 菜单操作流程说明

举例: 以输入管壁厚 1.8mm 为例

	按键操作步骤	菜单	显示
1.	仪表上电,进入显 示界面	25.4°	C a .3 <u>L</u> min 33.3%
2.	 长按 ● 键 3 秒 钟,进入1级主菜 单设置界面 	<mark>设</mark> 显示 流量测量 校准	<u>置</u> 输出 温度测量 系统
3.	用▲、♥键洗到	设	置
3.	用▲、●键选到3.流量测量,点亮	<mark>设</mark> 显示	置
3.	用 ④ 、) 键选到 3.流量测量,点亮 该菜单项	设 显示 流量测量	<u>置</u> 输出 温度测量
3.	用 ④ 、 ⑦ 键选到 3.流量测量,点亮 该菜单项	设 显示 流量测量 校准	<u>置</u> 输出 温度测量 系统

5.	 短按 ● 键1秒 钟,进入3级子菜 单管道参数设置界 面 	<mark>管道参数</mark> <mark>1.管材质</mark> 2.管外径 3.管壁厚
6.	用 ᢙ、⑦ 键选到 3.管壁厚,点亮该 菜单项	管道参数 1.管材质 2.管外径 <mark>3.管壁厚</mark>
7.	 短按 ● 键1秒 钟,进入管壁厚数 字设置界面。 用 ▲、 ●键增减 数字, ● 键移 位,将数字修改为 1.8 	管壁厚 1.8 mm
8.	长按 ● 键,保存 并返回上一级,再 长按3次,退回到 显示界面	25.4°C



3.2 菜单界面

菜单以显示界面、1级、2级、3级、4级等层次结构进行展示,所有操作应遵循 2.2 章节 的按键操作指南执行。

1级主菜单 设置界面	2级子菜单界面	3级设置界面	功能说明
	1、主显示	 1、流量 2、温度 3、累积量 	选择其中一个在显示界面中部显示。 默认显示流量。
	2、副显示	1、流量 2、温度 3、累积量	选择其中一个在显示界面上部显示。 默认显示温度。
1. 显示	3、单位	 L/min GAL/min M^3/h 	可选择 L/min、GAL/min、M^3/h。 默认单位 L/min。
	4、流量分辨率	1、x0.1 2、x1	x0.1:显示分辨率为0.1unit x1: 显示分辨率为1unit unit 由显示→单位中选择。
	5、屏幕翻转	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	依据实际需求选择指示箭头所指的方位, 这将确定屏幕的翻转方向。
		1、流量	设置 4~20mA 对应的流量数值。
	1、模拟输出	2、温度	设置 4~20mA 对应的温度值。仪表出厂默 认 4mA 对应 000.0℃,20mA 对应 60.0 ℃
2. 输出	2、数字输出	1、波特率	有 6 个波特率可供选择,4800、9600、 19200、38400、57600、115200。 默认为 9600。
		2、地址码	网络标识地址码 1~247,默认为 88。
		3、校验位	1.无校验、2.奇校验、3.偶校验,默认无无 校验。



1级主菜单 设置界面	2 级子菜单界面	3级设置界面	功能说明
	1、管道参数	1、管材质	可选 1.不锈钢、2.PVC、3.PPR、4.铜、5.铁、 6.其他 如选择"其他",系统将进入声速输入界 面,用户需手动输入声速值。
			DN8/10: (13.0~18.0) mm DN15/DN20: (18.0~28.0) mm
		2、官外径	DN25/DN32: (28.0~44.0) mm
			DN40/50: (44.0~64.0) mm
		3、管壁厚	可设范围为(0.5~9.9)mm 请输入实际管道壁厚参数,参数输入不准 确,会影响测量精度。
	2、介质	 1、水基 2、油基 3、其他 	可选水、油、其他 如选择"其他",系统将进入声速输入界 面,用户需手动输入声速值。
3. 流量测 量	3、阻尼系数	1、 0.5s 2、 1s 3、 2s 4、 5s 5、 10s	输入阻尼系数,有5个阻尼系数时间可选。阻尼起平滑显示数据的作用。出厂默认阻尼系数为5s
	4、低流量切除	不同管径有不同的低 流量可设范围,具体 如下: DN10: ≤2.0L/min DN15: ≤5.0L/min DN20: ≤10L/min DN25: ≤15L/min DN32: ≤20L/min DN40: ≤40L/min	对低流量进行切除。以使系统在低流 量时显示"0"值,避免无效的累积。 出厂默认值对应管径最大低流量可设值的 1/2,如 DN20 的出厂默认值为 5 L/min。
	5、零点偏移	±000.0L/min	这是一种较少采用的校准技术,适用于经 验丰富的操作者在常规校零方法无法取得 理想效果的情况下。该方法是人为地在测 量值上添加一个补偿值,以期接近真实的 测量结果。通常,这个补偿值应设定为 零。



1级主菜单 设置界面	2级子菜单界面	3级设置界面	功能说明
	6、清除累积量	1、否 2、是	选择"是",清除仪表累积流量
4. 温度测	1、温度补偿	±00.0°C	可以设定一个人为的偏移值,以校正显示 温度与实际温度之间的差异。 此界面同时显示补偿后的温度。
量	2、声速补偿	1、关闭 2、打开	特定情况下,需要根据温度模型计算结果 对声速进行补偿。 默认关闭,非必要无需打开。
	所有校准项只用在	6.系统设置\密码设置\关	长闭密码变成"打开密码"时才能操作。
	1、流量校准	1、K 系数	也称为仪表系数,用于修正流量测量结 果。出厂时已校准。输入范围: 0.500~1.500。 此界面同时显示修正后的瞬时流量数值。
		2、零点设置	在流体静态时, 仪器的示值称为"零 点"。当流量计的"零点"不为零时, 任 何时刻该零点将叠加在流量真值上, 从而 使流量计的测量出现偏差。必须要消除 掉。
5. 校准			点击 ① 键,等待进度条完成进程,显示 Succeed,完成零点设置。
		3、零点清除	1.否、2.是;选择"是",清除用户所 设置的零点。
	2、模拟输出校准	1、流量	校准流量对应 4-20mA 输出值 , 用 键、 ⑦键调整输出电流。 可外接精密电流表到流量计电流输出端 (蓝色+、黄色-)进行校准。
		2、温度 (厂家参数,客户无 需使用)	校准温度对应 4-20mA 输出值 , 用 健、 ♥健调整输出电流。 可外接精密电流表到流量计电流输出端 (白色+、黄色-)进行校准。



1级主菜单 设置界面	2级子菜单界面	3级设置界面	功能说明
	3、专家模式 (专家模式下的 功能,请参考7 调节优化指南, 或在专业人士指 导下使用)	1、高级修正	 K1 (0~最小测量有效值) K2 (最小测量有效值~20%FS) K3 (20%FS~40%FS) K4 (40%FS~100%FS) K4 (40%FS~100%FS) 修正开关: 1.关闭、2.打开 系统支持 4 个流量范围,每个流量范围对 应一个 K 系数值。根据不同管径,有不同 的流量范围, 如 DN20 的流量范围为: K1 (0~10.0L/min)、 K2 (10~20.0L/min)、 K3 (20~40.0L/min)、 K4 (40~100.0L/min)、 K4 (40~100.0L/min)。 修正开关打开时激活高级修正功能,关闭 时停用。 仪表重置后,分段 K 系数值会恢复至出厂 默认值。
		2、窗口偏移	用于飞行时间的窗口补偿, DN10 默认为 Ous, DN15~DN40 默认为-1 us。
		3、卷积运算	1.关闭、2.打开; 仅建议在管道中存在气泡情况下打开,可 提高流量准确性,正常情况下关闭
		4、激励状态	调整激励状态,改善信号质量。
	4、流量自学习	参数确认 管材料: xxx 管外径: xxx 管壁厚: xxx 介质: xxx OK	系统可自动获取已设置的参数,包括管 材材质、管外径、管壁厚和测量介质 等。若发现参数不符,用户可点击相应 选项进行修改
6. 系统设	1、语言选项	1、简体中文 2、English	中英文选择
	2、密码设置	1、更改密码	出厂默认 9999



1级主菜单 设置界面	2级子菜单界面	3级设置界面	功能说明
		2、打开/关闭密码	输入密码,显示"打开密码",长按 键 确认并返回上一级。只有打开密码,才能 对 5.校准进行操作。
	3、重置	1、否 2、是	选择"是",清除所有设置参数,恢复为 出厂时原始默认值。此操作会使用户的数 据(除累积量外)全部清除而改为出厂默 认值,请小心操作
		1、型号	XFT
		2、序列号	"xxxxxxxxx" 仪表出厂唯一编号, 10 位 数表示
	4、本机信息	3、部件号	"xxxxxxx"7位数表示,含英文和数字
		4、软件版本	初始版本 V1.0.0
		5、硬件版本	初始版本 V1.0.0



4 选择测量点

本流量计安装简单便捷,只要选择一个合适的测量点,把产品传感器面直接扣在管段上并固定好管 夹,接通电源就可实现流量测量。

- 选择测量点时要求选择流体流场分布均匀的管段部分,以保证测量稳定。安装时,应遵循以下原则:
- 选择充满流体的管段,如管路的垂直部分(流体最好向上流动)或充满流体的水平管段。
- 测量点要选择在距上游 10 倍以上直径(≥10D),距下游 5 倍以上直径(≥5D)的均匀直管段上,该范 围内没有任何阀门,弯头,变径等干扰流场的装置.直管段长度推荐采用下表所示的数值。
- 要保证测量点处的温度,在仪表工作温度范围以内。
- 充分考虑管内壁结垢状况,尽量选择无结垢的管段进行测量,选择管材均匀致密,易于超声 波传输的管段。







5 通讯协议

流量计采用应答通信方式,上位机以发"命令"的方式,要求下位流量计应答。异步通信的波特率(主工作站、电脑系统、超声波流量计)一般是9600bps。单一字节数据格式(10位):1个起始位,1个停止位和8个数据位。检查位:NONE。

5.1 MODBUS 通信协议

本仪表的 MODBUS 协议使用 RTU 传输模式,它的校验码采用 CRC-16-MODBUS (多项式为 X16+X15+X2+1,屏蔽字为 0xA001)循环冗余算法得到。

MODBUS RTU 模式使用十六进制传输数据。

5.1.1 MODBUS 协议功能码与格式

本仪表协议支持 MODBUS 协议的以下两种功能码:

功能码	表示的功能数据
0x03	读取寄存器
0x06	写单一寄存器

5.1.2 MODBUS 协议功能码 0x03 使用

主机发出读取寄存器信息帧格式:

从机地址	操作功能码	寄存器首地址	寄存器数量	校验码
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节
0x01~0xF7	0x03	0x0000~0xFFFF	0x0000~0x7D	CRC 校验码



从机返回数据帧格式:

从机地址	读操作功能码	数据的字节数	数据	校验码
1 字节	1 字节	1 字节	N*x2 字节	2 字节
0x01~0xF7	0x03	2xN*	N*x2 数据	CRC 校验码

N*=数据的寄存器数量。

※支持一次读取多寄存器数据。

仪表地址(流量表的地址)取值范围为1~247(十六进制: 0x01~0xF7)之间,地址可以在菜单"通讯设置\RS485地址"中查看,如显示网络标识地址为11,那么此仪表在 MODBUS 协议中的地址为: 0x0B。

本仪表 CRC 校验码采用 CRC-16-MODBUS(多项式为 X16+X15+X2+1,屏蔽字为 0xA001)循环冗余算法得到,校验码的低字节在前,高字节在后。

例 1. 在 RTU 模式下读取地址为 88(0x58)的仪表以 L 为单位的瞬时流量(L/min),即读取寄存器 40001、40002 两个寄存器的数据,读取命令如下:

0x58	0x03	0x00 0x00	0x00 0x02	0xC8 0xC2
仪表地址	功能码	寄存器首地址	寄存器数量	CRC 校验码
仪表返回的数据	居为(假设当前	访流量=9.9L/min):		
0x58	0x03	0x04	0x00 0x63 0x00 0x00	0xC3 0x28
仪表地址	功能码	数据字节数	数据(99)	CRC 校验码

其中 00 63 00 00 四个字节即为 9.9 的实际量*10 倍输出形式。

请注意上面例子中数据存放的顺序。对于使用 C 语言解释数值时,可以使用指针直接把所需的数据 放入相应的变量地址中即可,一般常用的存放顺序为低字节在前,例如上面的 9.9L/min 例子中,00 63 00 00 数据的存放顺序为 00 00 00 63。

例 2. 在 RTU 模式下读取地址为 88(0x58)的仪表以 L 为单位的正累积量(L),即读取寄存器地址 0003、0004 两个寄存器的数据,读取命令如下:

0x58	0x03	0x00 0x02	0x00 0x02	0x69 0x02
仪表地址	功能码	寄存器首地址	告 寄存器数量	CRC 校验码
仪表返回的数据	舌为 (假设当前	前正累积量=2	15539.6L) :	
0x58	0x03	0x04	0xE3 0x84 0x00 0x20	0x45 0x43
仪表地址	功能码	数据字节数	数据(2155396)	CRC 校验码
		1		

其中 00 00 73 74 四个字节即为 2155396 的十六进制,即直接将十六进制数据转化为十进制。

5.1.3 MODBUS 协议功能码 0x06 使用

主机发出读取寄存器信息帧格式:

从机地址	操作功能码	寄存器首地址	寄存器数量	校验码
1 字节	1 字节	2字节	2 字节	2 字节
0x01~0xF7	0x06	0x0000~0xFFFF	0x0000~0x7D	CRC 校验码



从机返回数据帧格式:

从机地址	读操作功能码	数据的字节数	数据	校验码
1字节	1 字节	1 字节	N*x2 字节	2字节
0x01~0xF7	0x06	2xN*	N*x2 数据	CRC 校验码

N*=数据的寄存器数量。

※不支持跨参数写入。

仪表地址(流量表的地址)取值范围为1~247(十六进制: 0x01~0xF7)之间,地址可以在菜单"通讯设置\RS485地址"中查看,如显示网络标识地址为11,那么此仪表在 MODBUS 协议中的地址为: 0x0B。

本仪表 CRC 校验码采用 CRC-16-MODBUS(多项式为 X16+X15+X2+1,屏蔽字为 0xA001)循环冗余算法得到,校验码的低字节在前,高字节在后。

例 1. 在 RTU 模式下写入地址为 88(0x58)的仪表以 L 为单位的+零点偏移流量(9.9L/min),即写 入寄存器 40017、40018 两个寄存器的数据,写入命令如下:

0x58	0x06	0x00 0x10	0x00 0x02 0x	00 0x63 0x00 0	x00 0x41 0x13
仪表地址	功能码	寄存器首地址	寄存器数量	数据	CRC 校验码
仪表返回的	的数据为(当前流量=9.9L/n	nin):		
0x58	0x06	0x04	0x00	0x63 0x00 0x0	0 0xC3 0x7D
仪表地址	功能	码 数据字节	5数 娄	数据(99)	CRC 校验码
++					

其中 00 63 00 00 四个字节即为 9.9 的实际量*10 倍输出形式。

请注意上面例子中数据存放的顺序。对于使用 C 语言解释数值时,可以使用指针直接把所需的数据 放入相应的变量地址中即可,一般常用的存放顺序为低字节在前,例如上面的 9.9L/min 例子中,00 63 00 00 数据的存放顺序为 00 00 00 63。

例 2. 在 RTU 模式下写入地址为 88(0x58)的仪表改变瞬间流量单位,即写入寄存器 40008 寄存器 的数据,写入命令如下:

0x58	0x06	0x00 0x07	0x00 0x01	0x00 0x00	0xC6 0x91
仪表地址	功能码	寄存器首地址	寄存器数量	数据	CRC 校验码
仪表返回的	的数据为()	舜间流量单位为 L/mi	n) :		
0x58	0x06	0x02	0x00 0x00	0xA4 0x85	
仪表地址	功能研	马 数据字节数	数据	CRC 校验码	

瞬时流量单位写入数据要求: 0为L/min, 1为GAL/min。

5.1.4 错误处理

本仪表返回一种错误代码 0x86, 三种错误扩展代码 0x01、0x02、0x03, 分别表示寄存器数量错误、数据内容错误、寄存器地址错误。

错误代码仅适用于写入操作,读取操作错误不予响应。

例如在 RTU 模式下只写入地址为 88(0x58)的仪表的 40001 寄存器数据, 仪表认为地址错误不可写入, 发送的命令为:

0x58 0x06 0x00 0x01 0x00 0x01 0x15 0x03



仪表地址	功能码	寄存器首地址	寄存器数量	CRC 校验码
仪表返回错误代	代码为:			
0x58	0x86	0x01		0xD2 0x72
仪表地址	错误代码	错误扩展	玛	CRC 校验码

5.1.5 MODBUS 寄存器地址列表

本仪表的 MODBUS 寄存器包含只读寄存器和单一写入寄存器。

寄存器地址列表(用 0x03 功能码读取, 0x06 功能码写入)

寄存器地址	寄存器	数据描述	数据类型	寄存器 数	读 写	说明
\$0000 \$0001	40001 40002	瞬时流量/分钟-低字节 瞬时流量/分钟-高字节	32 bits uint	2	R	读取: 实际值=读取值/10
\$0002	40003	正累积量-低字节	32 bits	32 bits 2	R/W	读取: 实际值=读取值/10
\$0003	40004	正累积量一高字节	uint.			写入: 仅限 0 写入值
\$0004	40005	上游信号强度 UP	16 bits uint.	2	R	实际值=读取值/10
\$0005	40006	下游信号强度 DN	16 bits uint.	2	R	实际值=读取值/10
\$0006	40007	4~20mA 输出电流值	16 bits uint.	2	R	实际值=读取值/1000
\$0007	40008	瞬时流量单位	16 bits uint.	1	R/W	0 为 L/min, 1 为 GAL/min 2 为 M^3/h
\$0008	40009	累积量单位	16 bits uint.	1	R	0为L, 1为GAL 2为M^3/h (随瞬时流量单位变 化)
\$0009	40010	温度	16 bits uint.	1	R	读取: 实际值=读取值/100 写入: 实际值=写入值/100



\$000A	40011	管材	16 bits uint.	1	R/W	0:不锈钢, 1:PVC, 2:PPR, 3:铜, 4:铁, 5:其他
\$000B	40012	外径	32 bits uint.	2	R/W	读取: 实际值=读取值/10 写入: 实际值=写入值/10
\$000C	40013	壁厚	16 bits uint.	1	R/W	读取: 实际值=读取值/10 写入: 实际值=写入值/10
\$000D	40014	介质	16 bits uint.	1	R/W	0:水, 1:油, 2:其他
\$000E	40015	阻尼	16 bits uint.	1	R/W	0: 0.5, 1: 1, 2: 2, 3: 5, 4: 10
\$000F	40016	低流量切除	16 bits uint.	1	R/W	读取: 实际值=读取值/100 写入: 实际值=写入值/100
\$0010	40017	+ 零点偏移 一低字节	32 bits	R/W	R/W	读取: 实际值=读取值/10
\$0011	40018	+ 零点偏移 -高字节	uint.	2	R/W	写入: 实际值=写入值/10
\$0012	40019	- 零点偏移 一低字节	32 bits uint.	2	R/W	读取:



						实际值=读取值/10
\$0013	40020	- 零点偏移 一高字节			R/W	写入:
						实际值=写入值/10
			16 bits			
\$0014	40021	+ 温度补偿	uint.	1	R/W	读取:
						实际值=读取值/10
\$0015	40000	泪 库 礼 (火	16 bits	1	D/11/	与人:
\$0015	40022	- 価度杯伝	uint.	1	K/W	头 <u>₩恒=</u> 与八恒/10
						读取:
\$001	40000	以 乏料。何户世	16 bits	2	DAV	实际值=读取值/1000
\$0016	40023	K 系数一低字节	uint.	2	R/W	写入:
						实际值=写入值/1000
\$0017	40024					指示灯红色时值为 0 [~] 4,
		信号质量	16 bits uint.	1	R	黄色时值为 5~65,
						绿色时值为 66 [~] 100。
\$0018	40025		32 hits			
\$0019	40026	型号	uint.	2	R	ASUII 哟
\$001A	40027					
\$001B	40028					
\$001C	40029	序列号	32 bits uint.	5	R	ASCII 码
\$001D	40030					
\$001E	40031					
\$001F	40032					
\$0020	40033	如供早	32 bits	1	D	
\$0021	40034	で 十19月	uint.	4	К	ASUI 143
\$0022	40035					
			221.4			读取:
\$0023	40036	上锁状态	32 bits uint.	2	R/W	1: 未上锁
						0: 上锁



			写入:
			写入值为密码即可解 锁;未上锁时无效

注:

a) 累积量的单位有以下可选

b) 16 bits uint-表示无符号短整型数, 32 bits uint-表示无符号长整型数。

6 附录—管径对照表

管材	管公称内径	适配管外径 (mm)	流量可测范围 (L/min)
	DN8/10	16.0~18.0	2~30
个锈钢 PVC	DN15	18.0~23.0	5~60
PPR	DN20	23.0~28.0	10~100
铜	DN25	28.0~37.0	15~200
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DN32	37.0~44.0	20~300
	DN40/50	44.0~52.0	40~400



7 调节优化指南

夹管式超声波流量计的测量结果与管径参数和流体特性有很大关系。初次使用有可能会遇到检测异常的问题。本章节将解释与测量相关的高级功能和参数,以便快速在现场处理与测量相关的问题。

7.1 高级功能介绍

本章节将对于传感器菜单中一些关键高级功能进行解释。关于如何利用这些操作进行问题处理,请 看 7.2 章相关小节。

7.1.1 流量自学习

传感器内置高级自学习,我们强烈建议每一次拆装后都进行流量自学习。此操作可以在一定程度上 改善信号问题,提升测量精度。

当信号指示灯为绿色时,通过自学习可以在一定程度上提升测量精度。

当信号指示灯黄色或红色或闪烁时,可以通过自学习,在一定程度上改善指示灯异常问题。

操作:

- (1) 确认管内已经充满流体。
- (2) 长按确认键进入设置界面,系统→密码设置→关闭密码,输入密码,密码默认 9999, 长按确认键关闭密码。
- (3) 进入设置界面,校准→流量自学习→OK。
- 7.1.2 窗口偏移

传感器出厂已经内置了适应范围最广的信号捕捉区间,如果信号灯为红色或者流量波动很大,可以 尝试调节窗口偏移,来优化信号捕捉能力。

操作:

(1) 确认管内已经充满流体。

(2)长按确认键进入设置界面,系统→密码设置→关闭密码,输入密码,密码默认 9999,长 按确认键关闭密码。

(3)进入设置界面,校准→专家模式→窗口偏移,设置具体偏移值。

7.1.3卷积计算

卷积计算是一种高级滤波功能,当管内流体比较复杂(例如气泡,湍流),信号检测不稳定的时候,打开此功能可以提升流量检测的稳定度。

当信号指示灯在绿色和其他颜色之间跳变时,可以如下操作:

(1) 通过长按确认键进入设置界面,系统→密码设置→关闭密码,输入密码,密码默认 9999,长 按确认键关闭密码。

版本: 3.0.2



(2) 返回设置界面,校准→专家模式→卷积计算→打开,打开卷积计算功能。

尝试令信号指示灯稳定显示绿色。 注意:打开该功能会降低系统响应。

7.1.4激励状态

流量计没信号且(指示灯红色)通过流量设备自学习和正常切换管材重新锁定后也无法改善时,应 用此功能,不断调整界面中间取值范围内的数值,尝试让指示灯变绿,左上角显示出正常流量,稳定后 再多调几次。

调试操作:

- (1) 通过长按确认键进入设置界面,系统→密码设置→关闭密码,输入密码,密码默认 9999,长 按确认键关闭密码。
- (2) 返回设置界面,校准→激励状态→调整数值,满足以下条件:
 - a. 上游信号强度 UP 和下游信号强度 DN 数值尽量低,一般在 100~2600(该值越大说明原 始信号越弱)。
 - b. UP 和 DN 相差在 100 以内。

7.1.5 零点设置

"零点"指流体充满了管道且流速为0时候的状态。正确设置零点可以明显改善流量的检测精度。 当出现液体满管且实际流量为零时,测量值不为零,可以通过零点设置(相当于称重的去皮)解决。

传感器首次安装以及后续发生拆装都建议进行零点设置以获得最佳性能。

操作如下:

- (1) 保证液体满管且实际无流速。
- (2) 正确设置管参数(管外径、管壁厚、管材质)和介质类型。
- (3) 长按确认键进入设置界面,系统→密码设置→关闭密码,输入密码,密码默认 9999,长按确 认键关闭密码。
- (4) 进入设置界面,校准→流量校准→零点设置→进度条读条→Successfully,零点设置成功。

7.1.6 零点偏移

如果在使用过程中(零点设置以后)发现整个测量段都会有一个相对于固定的流量偏移量,可以通过偏移的方式修正反馈偏差。默认设定为零。

操作:

长按确认键→设置→流量测量→零点偏移→设置偏移值(默认值为0)。





7.1.7 低流量切除

对当前测量值的低流量部分进行切除。使系统在低流量时显示"0",避免无效的累积。 当完成"零点设置"后仍然在超低流速(或0流速)下有数值,我们可以进行此功能设置。 如果需要超低流量测量,可以降低切除阈值,实现超低流量检测。

例如,低流量切除值设定为 0.5L/min,当前测量值 0.4L/min,显示测量值为 0L/min;当前测量值 0.6L/min 时,显示测量值为 0.6L/min。

操作:

长按确认键进入设置界面→流量测量→低流量切除→输入低流量值。

不同管径有不同的低流量可设范围,具体如下:

DN10: $\leq 2.0L/min$

- DN15: $\leq 5.0L/min$
- DN20: $\leq 10L/min$
- DN25: $\leq 15L/min$
- DN32: $\leq 20L/min$
- DN40: $\leq 40L/min$

出厂默认值对应管径最大低流量可设值的 1/2,如 DN20 的出厂默认值为 5 L/min。

当前测量值小于等于低流量切除值时显示为0,大于低流量切除值时显示实测流速。

7.1.7 流量校准: K系数

设置校准系数 K 以后,将把流量范围内测得的所有流量值乘以 K 系数后输出,输入范围: 0.500[~]1.500,此界面同时显示修正后的瞬时流量数值。

操作:

打开密码后,长按确认建→校准→流量校准→K系数,实现调整:





7.1.8 高级修正

通过将流量范围切分为4个流速段,并通过不同系数进行修正,提升测量线性度。

系统支持4个流量范围,每个流量范围对应一个K系数值。根据不同管径,有不同的流量范围,

- K1(0~最小测量有效值)
- K2(最小测量有效值~20%FS)
- K3 $(20\%FS\sim40\%FS)$
- K4 (40%FS~100%FS)

如 DN20(10~100L/min)的流量范围为:

- K1 (0~10.0L/min) 、
- K2 (10~20.0L/min) 、
- K3 (20~40.0L/min) 、
- K4 (40~100.0L/min) $_{\circ}$

修正开关打开时激活高级修正功能,关闭时停用。仪表重置后,分段K系数值会恢复至出厂默认值。

- (1) 进入设置界面→系统设置→重置→是,恢复出厂设置。
- (2) 长按确认键进入设置界面,系统→密码设置→关闭密码,输入密码,密码默认 9999,长按确 认键关闭密码。
- (3) 进入设置界面→流量测量→管道参数→管材质/管外径/管壁厚,设置管道参数。
- (4) 进入设置界面→流量测量→介质,选择对应的介质类型。
- (5) 校准→流量校准→零点设置→进度条读条→Successfully,零点设置成功。
- (6) 校准→专家模式→高级修正→a/b/c/d
 a. K1→将系统流速稳定在 K1 范围内任意一点,输入当前流速(通常是第三方仪器测得)。
 b. K2→将系统流速稳定在 K2 范围内任意一点,输入当前流速(通常是第三方仪器测得)。
 c. K3→将系统流速稳定在 K3 范围的任意一点,输入当前流速(通常是第三方仪器测得)。
 d. K4→将系统流速稳定在 K4 范围内任意一点,输入当前流速(通常是第三方仪器测得)。
- (8) 校准→专家模式→高级修正→修正开关→打开,启动高级修正。



注意: 虽然多段系数的流速校准点允许在对应范围内任意选取,但实际上最佳流速校准点分别为最小测量有效值(K1),20%FS(K2),40%FS(K3),100%FS(K4)这4个点,实际操作中尽可能按此4点设定系统流量进行校准。

以 DN20 管(10~100L/min)为例,最佳校准点分别为 10L/min(K1), 20L/min(K2), 40L/min(K3), 100L/min(K4)。

7.2 流量检测异常处理

传感器主屏幕提供信号质量指示灯用于提示超声波的信号质量。 绿色:信号质量可以满足检测需求,产品可以正常工作 黄色:信号质量略差,有可能影响数值稳定性和精确度。 红色:信号质量很差或者没有检测到流量信号,产品不能正常工作。

7.2.1 指示灯闪烁

指示灯闪烁,也就是信号灯在绿色红色黄色之间反复跳动,显示并不稳定。这种现象有一种可能是 管内存在气泡引起的,气泡的折射和散射作用会使声波信号衰减引起信号状态的不稳定。如果遇到闪烁 可将表头倾斜进行安装以降低气泡带来的影响。



侧装后还是有不稳定现象,可尝试打开"卷积计算"功能提高信号稳定性。

- (1) 通过长按确认键进入设置界面,系统→密码设置→关闭密码,输入密码,密码默认 9999,长按确认键关闭密码。
- (2) 返回设置界面,校准→专家模式→卷积计算→打开,打开卷积计算功能。尝试令信号指示灯稳 定显示绿色。

注意: 打开该功能会降低系统响应

信号指示灯稳定显示红色/黄色时, 需参考 7.2.2 信号灯颜色异常。

7.2.2 信号灯颜色异常

遇到指示灯为黄色和红色时,可以按照以下步骤进行排查处理:

- (1) 确认管内已经充满流体。
- (2) 长按确认键进入设置界面,流量测量→管道参数→重设管材质/管外径/管壁厚至正确值。
- (3) 长按确认键进入设置界面,流量测量→介质→重设正确介质。完成以上步骤如果无效则继续下面操作。



- (4) 长按确认键进入设置界面,系统→密码设置→关闭密码,输入密码,密码默认 9999,长按确认键关闭密码。
- (5) 长按确认键进入设置界面,校准→流量自学习→OK。 如果通过 2[~]3 遍自学习,流量指示灯显示绿色,则无需进行余下步骤,否则继续操作。
- (6) 长按确认键进入设置界面,校准→专家模式→激励状态,不断调整界面中间取值范围内的数值,尝试让指示灯变绿,左上角显示出正常流量,稳定后再多调几次。调试时需要令上游信号强度 UP 和下游信号强度 DN 数值尽量低,一般在 100~2600(该值越大说明原始信号越弱)。UP 和 DN 相差在 100 以内。 如果反复调试激励状态也无法改善,考虑进行一下操作。
- (7) 进入设置界面,校准→专家模式→窗口偏移。
 - a. 除 DIN10 管径外,其余管径都以-1us 为基准,-1us 为调整值,逐步调整窗口值。每调整一次,等待 10^{~30s} 观察信号和流量状态。如果调整至-15us 指示灯都不能变为绿色,则执行(8)。
 - b. 针对 DIN10 的管径,先以 0us 为基准,1us 为调整值,逐步调整窗口值。每调整一次,等待 10³0s 观察信号和流量状态。如果调整至 18us 都指示灯都不能变为绿色,则切换 -1us 为基准,-1us 为调整值,逐步调整窗口值。每调整一次,等待 10²0s 观察信号和 流量状态。如果调整至-7us 指示灯都不能变为绿色,则执行(8)。
- (8) 拆除表头,旋转或拆除管夹更换安装位置,从(1)开始重新操作。

7.3 流量偏差优化

7.3.1 流量零点调节

液体满管且实际流量为零的点为零点,理论上此时传感器的测量值应为零。当出现液体满管且实际流量为零时,测量值不为零时,可以进行如下操作:

- (1) 保证液体满管且实际无流速。
- (2) 正确设置管参数(管外径、管壁厚、管材质)和介质类型。
- (3) 长按确认键进入设置界面,系统→密码设置→关闭密码,输入密码,密码默认 9999,长按确认 键关闭密码。
- (4) 长按确认键进入设置界面,校准→流量自学习→OK,如果通过 2[~]3 遍自学习,流量指示灯显示
 绿色,则无需进行余下步骤,否则继续(4)。
- (5) 进入设置界面,校准→流量校准→零点设置→进度条读条→Successfully,零点设置成功(称 重去皮)。

传感器首次安装以及后续发生拆装都建议进行零点设置以获得最佳性能。

如果零点设置不能成功,但又希望低于一定的流量输出为零,则可以采用低流量切除。

操作如下:

长按确认键进入设置界面→流量测量→低流量切除→输入低流量值,该值应大于我们不希 望显示的流量值。



不同管径有不同的低流量可设范围,具体如下:

DN10: $\leq 2.0L/min$

- DN15: $\leq 5.0L/min$
- DN20: $\leq 10L/min$
- DN25: $\leq 15L/min$
- DN32: $\leq 20L/min$
- DN40: $\leq 40L/min$

出厂默认值对应管径最大低流量可设值的 1/2,如 DN20 的出厂默认值为 5 L/min。

当前测量值小于等于低流量切除值时显示为0,大于低流量切除值时显示实测流速。

例如,低流量切除值设定为 0.5L/min,当前测量值 0.4L/min,显示测量值为 0L/min;当前测量值 0.6L/min 时,显示测量值为 0.6L/min。

低流量切除只解决了低流速下显示问题,并没有实现对零点的校准,应优先做好零点设置。

7.3.2 流量偏差修正技巧

由于现场的极端情况,传感器测量值与预期值(通常第三方传感器测得)存在整体偏移,斜率偏差 和非线性的情况。我们可以通过测量对比客户关心的流量范围中的 2[~]4 个特征点,判定偏差的情况来选 择偏差修正的方法。

注意: 在进行流量特征点测试之前都建议先对 XFT 完成零点设置

举例如下:

假设当前 XFT 适用于 DN20,量程范围是 10[~]100LPM,关注 30[~]60LPM 的流量情况,先对 XFT 进行零点 设置,零点设置成功以后,将系统流量调至 30 和 60LPM 左右(由第三方传感器测得),记录 XFT 当时测得的流量值。

如果 XFT 测得的流量值为 35.3 和 65.6LPM,可以看到关注的流量段有整体的偏移 offset≈ - 5.3LPM.



长按确认键→设置→流量测量→零点偏移→设置偏移值为-5.3LPM(默认值为0),就可以完成偏移的设置。



如果 XFT 测得的流量值为 37.5 和 75LPM,可以看到关注的流量段 2 个特征点与目标值成固定比例:



$K \approx \frac{30.4 LPM}{37.5 LPM} \approx \frac{60.2 LPM}{75.1 LPM} \approx 0.8$

- (1) 长按确认键进入设置界面,系统→密码设置→关闭密码,输入密码,密码默认 9999,长按 确认键关闭密码。
- (2) 进入设置界面→校准→流量校准→K系数为0.8, 实现调整。

以上校准对单一流量点或者小范围的调节有一定效果。

7.3.3 流量现场四点标定

当采用前述的方法依然不能达到预期效果,或者对整个流量范围的线性度都有要求时,可以采用高级优化的方法。

虽然多段 K 系数的流速校准点允许在对应范围内任意选取,但实际上最佳流速校准点为最小测量有效值(K1),20%FS(K2),40%FS(K3),100%FS(K4)这4个点。

实际操作中,除非系统流量无法稳定的设置在这4个特征流量点,否则都应该按此此4点设定系统 流量进行校准,以取得最佳校准效果。

假设当前 XFT 适用于 DN20,量程范围是 10[~]100LPM,则 4 个最佳的特征流量点应为 10LPM、20LPM、40LPM、100LPM。做校准时,系统中应当有第三方流量测试仪器配合测试,我们将系统流量调至第三方仪器显示的的 10LPM、20LPM、40LPM、100LPM 左右,并在各流量点保持稳定时进行设置。

- (1) 重置传感器参数,长按确认键进入设置界面→系统→重置→是,对所有参数进行重置。
- (2) 参考流量零点调节,重新设置管和介质参数,并对零点进行修正。
- (3) 校准→专家模式→高级修正→a/b/c/d
 a.K1→输入 10LPM,此时第三方仪器显示的流速必须稳定在 10LPM 左右。
 b.K2→输入 20LPM,此时第三方仪器显示的流速必须稳定在 20LPM 左右。
 c.K3→输入 40LPM,此时第三方仪器显示的流速必须稳定在 40LPM 左右。
 d.K4→输入 100LPM,此时第三方仪器显示的流速必须稳定在 100LPM 左右。
- (4) 校准→专家模式→高级修正→修正开关→打开,启动高级修正。



技术支持



400-110-7375

www.gemssensors.com.cn



gems.sales@scgap.com





第 31 页 共 31 页

Gems China 捷迈中国 天津市西青区泰达微电子工业园微五路 28 号